



Les produits EM « jardin, agriculture, plans d'eau, environnement, animaux, maison et cosmétiques »

Les micro-organismes efficaces au quotidien

Au service de la terre, des animaux et des hommes

Fiche technique :

Laver sans produits de lessive

Boule de lavage énergisée avec EM (Energie-Waschkugel mit EM)

Set comprenant une boule de lavage énergisée, le savon au fiel SODASAN, l'agent de blanchiment SODASAN, le nettoyant textile eMC[®] et un petit sac en coton. La matière plastique de la boule est exempte de toute toxicité (Adflex G 100). La boule contient des micro-billes en céramique naturelle, patentées et testées.

Comment fonctionne la boule de lavage ?

La céramique EM est cuite à haute température (1200-1300° C) et agit par l'intermédiaire de résonances vibratoires et de rayonnement infra-rouge à ondes longues. Grâce à la céramique EM, la taille des agrégats de molécules d'eau (clusters) est réduite. Cela induit une activation de l'eau qui se remarque avec évidence dans ses qualités. Étant donné que, grâce à la décomposition de ses agrégats, l'eau devient plus « fluide » et que, de ce fait, son pouvoir lavant s'accroît, la boule de lavage présente un haut rendement nettoyant.

La céramique EM soutient par ailleurs l'action des micro-organismes qu'elle renferme. D'autre part, l'association de la boule de lavage et du nettoyant textile eMC[®] accroît encore le pouvoir détergent. En cas de besoin, gicler un peu de nettoyant textile eMC[®] dans le compartiment destiné au produit de lessive ou dans celui destiné à l'adoucissant. Les taches tenaces gagneront à être prétraitées avec du savon au fiel.

Avec le set « boule de lavage énergisée avec EM » vous préservez l'environnement ainsi que votre peau et réduisez vos dépenses en produits de lessive. Par ailleurs, vous évitez grandement l'usage de produits chimiques dans votre ménage.

Mode d'emploi :

1. Déposer la boule de lavage parmi les effets à laver dans le tambour de lavage. Pour éviter toute détérioration des textiles, effectuer toujours un lavage « à plein ».
2. Si le tambour n'est pas plein, ainsi que pour le lavage d'effets délicats (soie, dentelle, laine, etc.), mettez la boule de lavage dans le sac en coton, cordons noués, et déposez-là dans le tambour. Pour des lavages de plus de 5 kg, il est recommandé d'utiliser deux boules de lavage.
3. Enclencher la machine sur le programme choisi (un programme Eco, de préférence)

./.